Dekoder Motorola (VIP 1853; VIP 1003) - instrukcja wyszukiwania kanałów

W celu wyszukania programów należy wyłączyć i włączyć dekoder. Nowy układ programów powinien ustawić się automatycznie. W przypadku gdy tak się nie stanie, należy zaktualizować oprogramowanie postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

1. W tym celu należy odłączyć dekoder z prądu i podłączyć ponownie po czym nacisnąć przycisk **MENU** na pilocie od dekodera. Na telewizorze pojawi się Menu, trzeba zejść strzałkami na **System** i zatwierdzić **OK.**



2. Przy pomocy strzałek przechodzimy na funkcję **Remove Software** i zatwierdzamy przyciskiem **OK**



3. Pojawi się komunikat: „Work in progress. Please wait…”
Zatwierdzamy **OK**



4. Pojawi się konfiguracja Menu z podświetloną funkcją **Factory Reset**, którą zatwierdzamy naciskając OK.



5. W następnym kroku pojawi się komunikat :”Do you really want to permanently remove your system settings?” Wybieramy **Yes** I zatwierdzamy OK.



6. Konfiguracja zakończyła się pomyślnie, pojawi się Menu i wybieramy Exit zatwierdzając przyciskiem **OK**



7. Wybieramy **Reboot without Saving** i zatwierdzamy OK.



8. Na czarnym ekranie pojawi się 5 kółek, które zaczną wypełniać się kolorami (od czerwonego, przez żółty, aż po zielony). Gdy wszystkie zmienią kolor na zielony, dekoder automatycznie powróci do odtwarzania programów.